
FM2W v2.1 Wiring Diagram



GPRS module

OR

Wi-Fi module



Flowmeters connectors FL1 to FL7

CM2W
CONNECT MACHINES TO WEB

